

F&E MODUL

Mit dem ACMS™ F&E Modul können beliebige Proben eingescannt oder geladen werden. Für die ausgewählten Proben gibt es zwei Auswertungsmöglichkeiten: Erstens die Standardauswertung und zweitens die Auswertung Farbvergleiche.

Die Standardauswertung ermöglicht es dem Benutzer auf einem frei auswählbaren ROI (Region of Interest = Ausschnitt auf einer Probe) pixelweise Farbwerte berechnen zu lassen. Diese Daten werden in einer exportierten Auswertungsdatei gespeichert.

Die Auswertung Farbvergleiche bietet dem Benutzer die Möglichkeit zwei beliebige ROI's auf einer Probe (z.B. bei Gradationsstufen) zu vergleichen. Dabei ist es möglich maximal drei Vergleiche gleichzeitig zu berechnen. Für jedes ausgewertete Paar werden die Absolut- und Relativwerte im Mittel angezeigt. Diese Daten können exportiert werden.

Der Benutzer hat durch die gewonnenen ACMS™ Messdaten eine objektive Datengrundlage und somit die Möglichkeit weitere Auswertungen nach eigenem Ermessen durchzuführen.